

ACCESSORI EVAC CHAIR ALLARME/DISPOSITIVO ANTIFURTO



Utilizzi:

Emette un allarme sonoro al momento in cui la sedia viene rimossa dalla custodia.

Caratteristiche:

Sirena a batteria, regolata da una chiave.